

Montage- und Pflegehinweise für Natursteinarbeitsplatten

Sehr geehrter Natursteinkunde!

Vorerst gratulieren wir Ihnen zur Entscheidung, für Ihre Küche einen Naturstein als Arbeitsplatte/Rückwand ausgewählt zu haben. Wir möchten uns bedanken, dass wir der Lieferant Ihres Produktes sein durften.

Um unserer Hinweispflicht nachzukommen und um Ihnen mit Ihrem Naturstein eine lebenslange Freude bereiten zu können, möchten wir Sie über einige wichtige Maßnahmen informieren.

Wichtige Hinweise zur Montage:

- Natursteinplatten dürfen ausschließlich mit Natursteinsilikon (fettfrei und neutralvernetzend) auf Ihrer Küche verklebt werden, ebenfalls Stoß- und Anschlussfugen. Keinesfalls normales Bau- oder Sanitärsilikon verwenden, Verfärbungen im Stein wären die Folge.
- Die verlegte bzw. montierte Küchenarbeitsplatte nach der Montage für 24 Stunden nicht berühren und auch nicht benützen. Auch Reinigungsarbeiten sind während dieser 24 Stunden zu unterlassen, damit die Verklebung in dieser Zeit aushärten kann.
- Die Montage muss auf tragfähigem, absolut ebenen und waagrechten Unterbau erfolgen, da es sonst zu Spannungen kommt, die eine erhebliche Bruchgefahr zur Folge haben.
- Granit niemals mit Filzstift, Tintenstift oder Ähnlichem beschriften oder auch nur zum Anzeichnen verwenden (lässt sich nicht mehr entfernen!)
- Vermeiden Sie bei geteilten Küchenarbeitsplatten so genannte Knirschfugen („Stein auf Stein“), eine ca. 2mm breite Silikonfuge (Natursteinsilikon!) ist vorzuziehen.
- Ausschnittstellen von Spülen und Kochfeldern unbedingt vor der Montage der Becken/Kochfelder mit Fleckstop imprägnieren!

Wichtige Hinweise zur Pflege:

Schutzbehandlung bei polierten Oberflächen:

Voraussetzung: Die Fläche muss sauber, fettfrei und trocken sein!

Fleckstop-Imprägnierung unverdünnt und gleichmäßig auftragen (nicht ausgießen) und einziehen lassen. Mehrmaliges Verteilen stellt sicher, dass die gesamte Fläche genügend Imprägnierflüssigkeit aufnehmen kann. Je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Steines nach ca. 5-10 Minuten den überschüssigen Fleckstop mit einem trockenen Tuch aufnehmen – es darf keine Flüssigkeit auf der Oberfläche antrocknen. Bitte für ausreichende Belüftung der Räume sorgen. Nach ca. 48 Std. ist Ihre Natursteinplatte gegen Wasser, Öl u.a. geschützt. Wir empfehlen, den Vorgang einmal jährlich zu wiederholen um den Schutz aufrecht zu erhalten.

Für „leatherstyle“-Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung einer Imprägnierung mit farbvertiefender Wirkung, um eine intensive Farbe zu bekommen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten! Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelten Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, und in allen Zweifelsfällen, ist das Produkt vorher an unauffälliger Stelle zu testen.

Unsere Pflegeprodukte können Sie bei uns beziehen:

Steinmetzunternehmen Reinisch GesmbH

Hainsdorf 8

8421 Schwarzautal

Tel: 03184/2408-0 E-Mail: office@stein.at